



JHD3510

Guide d'installation et d'opération

Radio à haute résistance AM/FM/RBDS/WB/AUX-IN/Prêt pour iPod/Prêt pour SIRIUS Ready

- Simple lecteur CD au tableau de bord avec la capacité de reproduction MP3/WMA
- CD ESP (Protection électronique contre les sauts) 40 Sec.

**INFORMATION DE SECURITE**

- **Protéger le mécanisme du disque**
- **Évitez d'insérer des objets étrangers dans la fente du disque. Ceci peut causer des mauvais fonctionnements ou un endommagement permanent à cause du mécanisme précis de cet appareil.**
- **CAUTION:**
- **CE LECTEUR CD PORTATIF EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE I. CET APPAREIL SE SERT D'UN RAYON LASER VISIBLE/INVISIBLE QUI PEUT CAUSER DE LA RADIATION DANGEREUSE SI EXPOSÉ DIRECTEMENT. OPÉRER LE LECTEUR CD PORTATIF SELON LES INSTRUCTIONS.**
- **UTILISATION DES CONTRÔLES OU DES AJUSTEMENTS OU DE LA PERFORMANCE OU DES PROCÉDURES AUTRE QUE CEUX SPÉCIFIÉS CI-DEDANS PEUT RÉSULTER EN RADIATION DANGEREUSE.**
- **N'OUVREZ PAS LES COUVERTURES ET NE RÉPARER PAS PAR VOUS-MÊME. RÉFÉREZ TOUT ENTRETIEN À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

**NOTES SUR DISQUE**

En fonction du statut d'enregistrement, les conditions du disque et l'équipement utilisé pour enregistrement, certains CD-Rs/CD-RWs peuvent ne pas jouer sur cet appareil. Pour une reproduction plus fiable veuillez adhérer aux recommandations suivantes.

- Utilisez des CD-RWs avec vitesse 1x à 4x et écrivez avec vitesse 1x à 2x.
- Utilisez des CD-Rs avec vitesse 1x à 8x et écrivez avec vitesse 1x à 2x.
- Ne jouez pas de CD-RW qui a été écrit plus de 5 fois.

Types de disque compatibles

Information du disque générale

Type de disque	Logo	Diamètre/des faces jouables	Temps de reproduction
Audio CD		Simple face à 12 cm	74 minutes

A NOTER: Des disques CD-R et CD-RW ne joueront pas à moins que la séance d'enregistrement soit fermée et le CD est finalisé..

L'entretien du disque

Un disque sale ou défectueux peut causer des blancs dans les pistes audio lorsqu'on les joue. Avant de jouer, essayez le disque avec un tissu propre, allant du centre vers la périphérie. N'utilisez jamais de benzène ; des diluants, des fluides détergents, des fluides anti-parasite ou tout autre dissolvant.

- Soyez sûrs de n'utiliser que des CDs ronds et n'utilisez pas de CD en forme spéciales. Cela peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne collez pas de papier ou du ruban adhésif sur le disque. N'utilisez pas de CDs avec des étiquettes ou des autocollants attachés ou ceux qui ont des résidus collants des autocollants enlevés.
- N'exposez pas les disques aux rayons de soleil directs ou des sources de chaleur.

A NOTER: Un disque peut devenir égratigné (bien que pas assez de le rendre inutilisable) en fonction de comment vous le manipulez et d'autres conditions dans l'environnement d'utilisation. Ces égratignures ne pas une indication d'un problème avec le lecteur. .

## OPERATION DU LECTEUR CD/MP3

### Insérer et éjecter un disque

Insérez un disque; face étiquette en haut; dans la fente du disque (22). L'appareil va automatiquement retirer le disque vers l'intérieur et jouer la première piste sur le disque, peu importe si l'alimentation est en marche ou non.

Appuyez sur le bouton d'éjection  $\wedge$  (20) pour arrêter la reproduction du disque et éjecter le disque. L'appareil n'a pas besoin d'être en marche pour éjecter le disque.

### Contrôler la reproduction du disque

#### Sélectionner des pistes

Appuyez sur les boutons **TUNE/SEEK >>|** (19) ou **TUNE/SEEK |<<** (18) pour avancer jusqu'à la prochaine piste sur le disque. Le numéro de piste sélectionnée va apparaître dans l'affichage. Appuyez et maintenez l'appui sur les boutons **TUNE/SEEK >>|** ou **|<<** pour faire avance ou recul rapide à travers le disque. La reproduction du disque commence lorsque le bouton est relâché.

#### Reproduction du disque jouer/faire pause

Appuyez sur le bouton **1/>>|** (8) pour suspendre la reproduction du disque. Appuyez de nouveau sur le bouton **1/>>|** **POUR REPRENDRE LA REPRODUCTION DU DISQUE.**

#### Prévoyant les pistes

Appuyez sur le bouton **2/INT** (6) pour jouer les 10 premières secondes de chaque piste en sequence. Appuyez de nouveau sur **2/INT** pour arrêter le balayage Intro et reprendre la reproduction normale de la piste actuelle.

#### Reproduction répétée

- Appuyez sur le bouton **3/RPT** (5) pendant la reproduction du disque pour répéter la piste courante.
- Appuyez et maintenez l'appui sur le bouton **3/RPT** pour répéter le dossier actuel.
- Appuyez de nouveau sur **3/RPT** pour arrêter la reproduction répétée.

#### Reproduction au hasard

- Appuyez sur le bouton **4/RDM** (7) pendant la reproduction du disque pour jouer toutes les pistes au hasard dans un ordre mélangé.
- Appuyez et maintenez l'appui sur le bouton **4/RDM** pour jouer au hasard tous les fichiers dans le dossier actuel.
- Appuyez de nouveau sur **4/RDM** pour arrêter la reproduction au hasard.

#### Navigation du dossier (MP3 Uniquement)

Appuyez sur le bouton **5/DN** (9) pour sélectionner un dossier vers le bas

Appuyez sur le bouton **6/UP** (10) pour sélectionner un dossier vers le haut.

### Reproduction du MP3

#### Notes sur la reproduction MP3

Tout répertoire qui ne comprend pas un fichier MP3 est sauté.

Nombre maximal des dossiers: 512 (y compris des répertoires sautés)

Nombre maximal des niveaux de dossier: 12

Nombre maximal des fichiers MP3: 999

Nombre maximal de caractères pour un nom de fichier ou de dossier MP3: 32

Fréquence d'échantillon: 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz

Taux de bits: maximum 384 Kbps

Nombre maximal de caractères d'une languette ID3:

- ID3 Tag version 1.0: 32
- ID3 Tag version 2.x: 32

#### L'ordre dans lequel le fichier est joué

Lorsqu'ils sont sélectionnés pour jouer, des fichiers et des dossiers (Recherche Dossier ; Recherche Fichier ou Sélectionner Dossier) sont accessibles dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits par l'écrivain CD. Par conséquent, l'ordre dans lequel ils sont attendus de jouer peut ne pas s'accorder avec l'ordre dans lequel ils sont, de fait, joués. Vous pouvez être capable de mettre l'ordre dans lequel des fichiers MP3/WMA sont joués en les écrivant dans un medium tel qu'un CD-R avec les noms de fichiers commençant avec les numéros de jeu en sequence tels que 01 à 99.

Par exemple; un medium avec la hiérarchie de fichier/dossier suivante est soumise à la Recherche Dossier; Recherche Fichier et reproduction comme montré ci-dessous.

## DEPANNAGE

Symptôme	Cause	Solution
----------	-------	----------

## JHD3510

Pas de puissance	Le commutateur d'allumage du véhicule n'est pas en marche	Si l'alimentation est bien branchée à la borne accessoire du véhicule, mettez l'allumage à ACC ou Run.
	Le fusible a sauté	Remplacez le fusible
Le disque ne peut pas être chargé ou éjecté	Présence d'un disque CD à l'intérieur du lecteur	Enlevez le disque du lecteur et en insérez un nouveau Si le disque ne s'éjecte pas appuyez sur le bouton <b>RESET</b>
	Insértion d'un disque dans le mauvais sens	Insérez le disque compact avec la face étiquette en haut
	Le disque compact est extrêmement sale ou le disque est défectueux	Nettoyez le disque ou en jouer un nouveau
	Condensation	Laissezle lecteur tranqui pour une heure et puis essayez de nouveau.
Pas de son	Le volume est trop bas ou le système est assourdi	Ajustez le volume jusqu'à un niveau audible
	Le câblage n'est pas bien branché	Vérifiez le câblage
Les clés d'opération ne fonctionnent pas	Le micro-ordinateur encastré ne fonctionne pas à cause du bruit	Appuyez sur le bouton <b>RESET</b>
Sauts de son	L'angle d'installation est plus de 30°	Ajustez l'angle d'installation à moins de 30°
	Le disque est sale ou défectueux	Nettoyez le disque et essayez de le jouer de nouveau ou en utilisez un neuf
Ne peux pas syntoniser à une station de radio, l'auto-recherche ne marche pas	Le câble d'antenne n'est pas branché	Vérifiez le câble d'antenne
	Les signaux sont trop faibles	Sélectionnez une station à la main

### CD

Rapport signal au bruit.....  $\geq 65$  dB

Séparation des ch aînes ..... : Plus de 50 dB

Réponse fréquence ..... : 20 Hz - 20 kHz