



|   |   |
|---|---|
| <b>Installation Instructions</b>  | <b>Instructions d'installation</b>  |
| Universal Wire Mount  | Montage câblé universel   |
| <b>TH-UWM</b>   | <b>TH-UWM</b>   |
| <b>Component Checklist</b>  | <b>Liste des composants</b>   |
| Wire Reel Assembly  | Montage au tourniquer dévideur  |
| Hook Plates (x2)  | Couvercle du crochet (x2)   |
| Cable Access Support  | Soutien accès au câble  |
| Lower Support   | Soutien inférieur   |
| <b>Tools Required:</b>  | <b>Des outils requis:</b>   |
| Phillips head screwdriver   | Tournevis à tête fraisée  |
| Power drill   | Perceuse à puissance  |
| 4.5mm (3/16") drill bit   | 4.5mm (3/16") foret   |
| 10mm (3/8") masonry drill bit   | 10mm (3/8") foret de maçonnerie   |
| 10mm (3/8") drill bit   | 10mm (3/8") foret   |
| 10mm (3/8") socket wrench   | 10mm (3/8") clé à douille   |
| Spirit level  | Niveau à bulle d'air  |
| <b>Hardware</b>   | <b>Matériel</b>   |
| Short Spacer (x4)   | Espaceur court (x4)   |
| Flange Screw (x2)   | Vis à flasque (x2)  |
| Concrete Anchor (x2)  | Ancrage en béton (x2)   |
| Long Spacer (x4)  | Espaceur long (x4)  |
| M5 Bush (x2)  | M5 entrée de conducteur (x2)  |
| Dry Wall Anchor (x2)  | Ancrage au mur sec (x2)   |
| <b>Display Mounting Screws:</b>   | <b>Vis de montage d'affichage:</b>  |
| M5 x 16mm / M5 x 25mm (x4 each)   | M5 x 16mm / M5 x 25mm (x4 chacun)   |
| M6 x 16mm / M6 x 25mm (x4 each)   | M6 x 16mm / M6 x 25mm (x4 chacun)   |
| M8 x 16mm / M8 x 25mm (x4 each)   | M8 x 16mm / M8 x 25mm (x4 chacun)   |
| <b>IMPORTANT INFORMATION</b>  | <b>INFORMATION IMPORTANTE</b>   |
| <b>! IMPORTANT - Install Telehook Universal Wire Mount as per Installation Instructions.</b>                    | <b>!IMPORTANT – Installez le montage câblé Téléhook universel selon les instructions d'installation.</b>          |
| ! This product supports a maximum load of 50kg (110lbs).  | !Ce produit soutien un poids maximal de 50kg (110lbs)   |
| ! This product supports VESA and Universal mounting hole configurations from 200mm up to 800mm wide (8"-31.5"). | !Ce produit soutient des configurations VESA et trou de montage Universal de 200mm jusqu'à 800mm de largeur (8" – |

|   |  |
|---|--|
|   | 31.5")   |
| ! The manufacturer accepts no responsibility for incorrect installation.  | Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour une installation incorrecte.   |
| <b>Step 1. Check Components</b>   | <b>Etape 1. Vérifiez tous les composants</b>   |
| Check you have received all parts against the Component Checklist and Hardware above.   | Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces citées dans la Liste des Composants et du Matériel ci-dessus.  |
| <b>Step 2. Fix Universal Wire Mount to Display</b>  | <b>Etape 2. Fixez le montage câblé Universal à l'affichage</b>   |
| <b>PULL FIRMLY</b>  | <b>TIREZ AVEC FERMETE</b>  |
| <b>1</b> Grip the Wire Reel Assembly as shown above. Pull firmly to release wire to suit the Display mounting hole pattern.   | <b>1</b> Tenez le montage à tourniquet dévideur comme montré ci-dessus. Tirez fermement pour relâcher le câble pour convenir au trou de montage d'affichage.   |
| M5 Bush   | M5 Entrée de conducteur  |
| Spacer  | Espaceur   |
| <b>OPTIONAL:</b> Use Short or Long Spacers to pack recessed mounting holes. When using M5 Mounting Screws use the M5 Bushes supplied.   | <b>FACULTATIF:</b> Utilisez les espaceurs courts ou longs pour emballer les trous de montage en retrait. Utilisez les M5 Bush, lorsque vous utilisez les trous de montage M5.  |
| <b>2</b> Select the appropriate hardware (supplied) to fasten the Wire Reels<br><b>LOOSELY</b> to the back of the Display. Use top two mounting holes.<br><b>TIP:</b> Only screw in half-way. | <b>2</b> Sélectionnez le matériel approprié (fourni) pour attacher les tourniquets dévideurs <b>LACHEMENT</b> au dos de l'affichage. Utilisez les deux trous de montage en haut.<br>Indication : Tournez le vis qu'à mi-chemin |
| <b>3</b> Fasten Cable Access Support and Lower Support <b>FIRMLY</b> to the bottom two mounting holes.  | <b>3</b> Attachez le soutien d'accès au câble et le soutien inférieur <b>FERMEMENT</b> aux deux trous de montage en bas.   |
| <b>TOP</b>  | <b>EN HAUT</b>   |
| Wire Reel   | Tourniquet dévideur  |
| Mounting Screw  | Ecrous de montage  |
| Lower Support   | Soutien inférieur  |
| Cable Access Support  | Soutien d'accès au câble   |
| <b>NOTE:</b> All orange pads should be facing outwards.   | <b>NOTE:</b> Toutes les protections en orange doivent faire face au dehors.  |
| <b>Step 3. Tension Wire</b>   | <b>Etape 3. Fil de tension</b>   |
| <b>CLICK</b>  | <b>CLIQUER</b>   |
| <b>1</b> Grip the lower half of the Wire Reel. With your other hand twist the top, taking in any  | <b>1</b> Tenez la partie inférieure du tourniquet dévideur . Avec l'autre main   |

|   |  |
|---|--|
| slack in the wire (repeat for opposite Wire Reel).  | tournez la partie supérieure, en prenant le lâchement dans le fil (répétez pour le tourniquet dévideur contraire).   |
| <p><b>2</b> Fully tighten the Mounting Screws through both Wire Reels.</p> <p>This will engage the internal reel lock mechanism.</p> <p><b>TIP:</b> Tighten as <b>FIRMLY</b> as possible.</p>   | <p><b>2</b> Serrez les écrous de montage à travers les deux tourniquets dévideurs. Cela engagera le mécanisme de verrouillage interne.</p> <p><b>Indication :</b> Serrez autant que possible.</p>  |
| Mounting Screw  | Ecrou de montage   |
| <p><b>3</b> For extra wire tension, twist the Wire Reels in opposite directions (shown above).</p> <p><b>TIP:</b> Re-tighten Mounting Screws if necessary.</p>  | <p><b>3</b> Pour une tension de fil supplémentaire, tordez les tourniquets dévideurs dans des directions contraires (montré ci-dessus).</p> <p><b>Indication :</b> Resserrez les écrous de montage si nécessaire.</p>  |
| <b>Step 4. Mount Hook Plates on Wall</b>  | <b>Etape 4. Montez les couvercle de crochet sur le mur</b>   |
| Choose from one of the following mounting options (below): <b>Timber Stud, Masonry Wall, or Dry Wall.</b> Fasten the Hook Plates to the wall, 150-500mm (6"-20") apart (to suit wire length), using the appropriate mounting hardware supplied. | Choisissez une des options de montage suivantes (ci-dessous): <b>Boulon en bois, mur de maçonnerie ou mur sec.</b> Attachez les couvercles de crochet au mur, 150 à 500mm de l'écart (pour convenir à la longueur du fil), en utilisant le matériel de montage approprié fourni. |
| <b>Timber Stud</b>  | <b>Boulon en bois</b>  |
| Hook Plate (x2)   | Couvercle de crochet (x2)  |
| Flange Screw (x2)   | Vis à flasque (x2)   |
| Drill two holes 60mm deep using a 4.5mm (3/16") drill bit.  | Percez deux trous de profondeur 60mm en utilisant un foret de 4.5mm (3/16")  |
| Double Arm Assembly   | Montage à double arme  |
| <b>Masonry Wall</b>   | <b>Mur de Maçonnerie</b>   |
| Concrete Anchor   | Ancrage en béton   |
| Flange Screw (x2)   | Vis à flasque (x2)   |
| Drill two holes 60mm (2.36") deep using a 10mm (3/8") masonry drill bit.  | Percez deux trous de profondeur 60mm (2.36") en utilisant une foret de maçonnerie à 10mm (3/8").   |
| <p><b>Dry Wall</b> 10-13mm (0.4"-0.5") thick.</p> <p>Ensure Dry Wall is in good condition, with no sign of water damage or cracking.</p>  | <p><b>Mur sec</b> 10 – 13mm (0.4" – 0.5") d'épaisseur.</p> <p>Assurez vous que le mur sec est en bon état avec aucun signe d'endommagement ou craquelure par l'eau.</p>  |
| Dry Wall Anchor (x2)  | Ancrage au mur sec (x2)  |
| Drill two holes using a 10mm (3/8") drill bit.  | Percez deux trous en utilisant une foret   |

|   |   |
|---|---|
|   | de 10mm (3/8 ")   |
| <b>Step 5. Hang Display on Wall</b>   | <b>Etape 5. Pendez l'affichage au mur</b>   |
| <b>1</b> Gently lower the display until the wire is hanging over the Hook Plates.   | <b>1</b> Baissez doucement l'affichage jusqu'à ce que le fil se pendre sur les couvercles de crochet.   |
| Spirit level  | Niveau à bulles d'air   |
| <b>2</b> Use a spirit level to ensure the Display is hanging correctly.   | <b>2</b> Utilisez le niveau pour assurer que l'affichage est correctement pendu.  |
| <b>Step 6. Cable Management</b>   | <b>Etape 6. Gestion des câbles</b>  |
| <b>1</b> Pull the bottom edge of the Display away from the wall and fold out Cable Access Support.  | <b>1</b> Tirez le bord en bas de l'affichage loin du mur et dépliez le soutien d'accès au câble.  |
| <b>2</b> Connect cables.  | <b>2</b> Connectez les cables.  |
| <b>WALL</b>   | <b>MUR</b>  |
| Cable Access Support  | Soutien d'accès au cable  |
| <b>3</b> Fold in Cable Access Support to return the Display to flat against the wall.   | <b>3</b> Repliez le soutien d'accès au câble pour retourner l'affichage à plat contre le mur.   |
| <b>Installation Complete</b>  | <b>Installation terminée</b>  |
| <p><b>ATDEC</b><br/> No portion of this document or any artwork contained herein should be reproduced in any way without the express written consent of Atdec Pty Ltd.<br/> Due to continuing product development, the manufacturer reserves the right to alter specifications without notice. Published 16.05.11 ©</p> | <p><b>ATDEC</b><br/> Aucune partie de ce document ou tout travail artistique contenu ci-dedans ne devrait pas être reproduite sans le consentement écrit de Atdec Pty Ltd.<br/> A cause du développement du produit en continu le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable. Publié le 16 mai, 2011.</p> |